14'W x 12'H Round Shelter

Assembly Manual



Please read instructions <u>COMPLETELY</u> before assembly. This shelter <u>MUST</u> be securely anchored. THIS IS A TEMPORARY STRUCTURE AND NOT RECOMMENDED AS A PERMANENT STRUCTURE.

<u>Before you start:</u> 3 or more individuals recommended for assembly. Assembly time is dependent upon the length of your building. Allow approximately 15 minutes for every foot in building length.



1-800-524-9970 Canada: 1-800-559-6175

ATTENTION:

This shelter product is manufactured with quality materials. It is designed to fit the **ShelterLogic® Corp.** custom fabric cover included. **ShelterLogic® Corp.** Shelters offer storage and protection from damage caused by sun, light rain, tree sap, animal - bird excrement and light snow. Please anchor this **ShelterLogic® Corp.** structure properly. See manual for more anchoring details. Proper anchoring, keeping cover tight and free of snow and debris is the responsibility of the consumer. Please read and understand the installation detail, warnings and cautions prior to beginning installation. If you have any questions call the customer service number listed below. Please refer to the warranty card inside this package.

DANGER:

Prior to installation, consult with all local municipal codes regarding installation of temporary shelters. Choose the location of your shelter carefully. **DANGER:** *Keep away from electrical wires.* Check for overhead utility lines, tree branches or other structures. Check for underground pipes or wires before you dig. DO NOT install near roof lines or other structures that could shed snow, ice or excessive run off onto your shelter. DO NOT hang objects from the roof or support cables.





WARNING:

Risk of fire. DO NOT smoke or use open flame devices (including grills, fire pits, deep fryers, smokers or lanterns) in or around the shelter. DO NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) in or around your shelter. Do not expose top or sides of the shelter to open fire or other flame source.





CAUTION:

Use **CAUTION** when erecting the frame. Use safety goggles during installation. Secure and bolt together overhead poles during assembly. Beware of pole ends.

PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME:

PROPER ANCHORING OF THE FRAME IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

ShelterLogic® Corp. is not responsible for damage to the unit or the contents from acts of nature. Any shelter that is not anchored securely has the potential to fly away causing damage, and is not covered under the warranty. Periodically check the anchors to ensure stability of shelter. **ShelterLogic® Corp.** cannot be responsible for any shelter that blows away. **NOTE:** Your shelter's cover can be quickly removed and stored prior to severe weather conditions. If strong winds or severe weather is forecast in your area, we recommend removal of cover.

REPLACEMENT PARTS, ASSEMBLY, SPECIAL ORDERS:


Genuine **ShelterLogic® Corp.** replacement parts and accessories are available from the factory, including anchoring kits for nearly any application, replacement covers, wall and enclosure kits, vent and light kits, frame parts, zippered doors and other accessories. All items are shipped factory direct to your door.

QUESTIONS - CLAIMS - SPECIAL ORDERS? CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE:

U.S. CUSTOMER SERVICE: 1-800-524-9970 INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE: 001-860-945-6442 CANADA CUSTOMER SERVICE: 1-800-559-6175
HOURS OF OPERATION: MON-FRI 8:30AM-8:00PM EST, SAT-SUN 8:30AM-5:00PM EST.

CARE AND CLEANING:

A tight cover ensures longer life and performance. Always maintain a tight cover. Loose fabric can accelerate deterioration of cover fabric. Immediately remove any accumulated snow or ice from the roof structure with a broom, mop or other soft-sided instrument. Use extreme caution when removing snow from cover- always remove from outside the structure. DO NOT use hard-edged tools or instruments like rakes or shovels to remove snow. This could result in punctures to the cover. DO NOT use bleach or harsh abrasive products to clean the fabric cover. Cover is easily cleaned with mild soap and water.



WARRANTY:

This shelter carries a full limited warranty against defects in workmanship. **ShelterLogic® Corp.** warrants to the Original Purchaser that if properly used and installed, the product and all associated parts, are free from manufacturer's defects for a period of:

1 YEAR FOR COVER FABRIC, END PANELS AND FRAMEWORK.

Warranty period is determined by date of shipment from **ShelterLogic® Corp.** for factory direct purchases or date of purchase from an authorized reseller, (please save a copy of your purchase receipt). If this product or any associated parts are found to be defective or missing at the time of receipt, **ShelterLogic® Corp.** will repair or replace, at it's option, the defective parts at no charge to the original purchaser. Replacement parts or repaired parts shall be covered for the remainder of the Original Limited Warranty Period. All shipping costs will be the responsibility of the customer. Parts and replacements will be sent C.O.D. You must save the original packaging materials for shipment back. If you purchased from a local dealer, all claims must have a copy of original receipt. After purchase, please fill out and return warranty card for product registration. Please see warranty card for more details


Covered by U.S. Patents and patents pending: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

090111

14'W x 12'H Peak Style Frame Assembly

Please read and understand instructions completely before assembly.

Lay out frame parts as shown.



Assembly Reference #	Mfg. Part #	Assembly Reference #	Mfg. Part#
1	11114	11	11106
2	11113	12	11179
3	11182	13	800057
4	11112	14	11131
5	11051	15	11130
6	11102	16	11133
7	11104	17	00648
8	11005	18	800454
9	11105	19	800372
10	11107		

ATTENTION:

FOR MISSING OR REPLACEMENT PARTS OR QUESTIONS, PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE: 1.800.524.9970

CANADA 1.800.559.6175



NOTE: FRAME EXTENSION KIT


14'x20'x12' is the BASE frame dimension. Your model may have more middle ribs than shown in the illustration on pg.3. You will receive one extra rib for every extra 4 ft. of building length that you purchase. The basic frame assembly will remain the same. The cover will be the correct size for the length of the building you purchased.

1. PLOTTING THE FRAME:

Before building your shelter, you should choose a flat area on your property and plot your shelter.


A. Stake out the area for the shelter in the desired spot. The width of the area should be at least equal to the width of the shelter and the length should be equal to the length of the shelter **Fig. 1**.

B. Measure diagonally from corner to corner (A & B). These measurements should be the same. If they are not equal the stakes need to be adjusted until the width, length and inside measurements are correct.



2. ASSEMBLE END RIBS

Assemble end ribs as shown in **Fig. 2**. Securely fasten all of the joints with the hardware indicated.



11113 Fig.2 Use #11131 5/_{16" x 2 3/₄" L Bolts 11182}

Use #11131 5/₁₆" x 2 ³/₄" L Bolts 11112

3. ASSEMBLE MIDDLE RIBS

Assemble middle ribs as shown in **Fig. 3**. Securely fasten all of the joints with the hardware indicated.

Fig.3


800057

800057 🕹

11113


4. ASSEMBLE WIND BRACES

Assemble all of the wind braces as shown in Fig. 4. Securely fasten the joints with the hardware indicated.



5. CONNECT THE FRONT END RIB TO THE MIDDLE RIBS


- **A.** With help, move the front end rib into the desired staked area.
- **B.** Place the ShelterLock® (800372) on the upright as shown in Fig. 5.
- C. From the outside of the rib insert the bolt through the upright and then through the ShelterLock®.
- **D.** Place the plain end of a Cross Rail (11102) over the bolt and nest it into the ShelterLock®. Repeat steps A-D for the each of the middle ribs.
- E. Place the wind brace over the Cross Rail. Install the nut onto the bolt and tighten.



6. CONNECT THE BACK END RIB

The Cross Rails for the last rib will have two plain ends (11104).


Take the wind brace and attach it between the end rib and the last middle rib as shown in Fig. 6.



05 202153 B2

7. INSTALL TOP CROSS RAIL

- **A.** Connect the plain end of the first cross rail (#11102) UNDER the front end rib and secure it with bolt (#800454) as shown in Fig. 7A. **HAND-TIGHTEN this bolt.**
- **B.** Connect the middle cross rails (#11102) to the first cross rail. Lay them OVER the top of the middle ribs and connect using round head bolt (#11133). Fig. 7B.
- C. The last cross rail (#11104) connects UNDER the end rib with bolt #800454. Fig. 7A. *HAND-TIGHTEN this bolt.*




8. SQUARING UP THE FRAME

- **A.** Be sure that frame in its final location, which needs to be as flat and level as possible.
- **B.** Measure across opposite corners.

These distances must be equal to within 1 inch.

C. Check that the front and rear of the frame measures 14 feet in width.




9. INSTALL AUGER ANCHORS


- **A.** Anchors must be placed inside shelter at the corner legs. Insert a ¾-inch pipe or steel rod through the eyelet of the auger and turn the anchor clockwise until the eyelet is sticking out of the ground 1 to 2 inches allowing room to be anchored to the legs.
- **B.** Thread cable provided through the eyelet of the Anchor as indicated in figure 9. Secure the cable with the clamps provided.

If the ground is too hard, dig a hole with a shovel or post hole tool. Optional: Fill with cement.

If you are anchoring in gravel, clay, or asphalt, ShelterLogic® recommends the Easy Hook™ Drive Anchors. Use one at each leg for a stronger, more secure installation.

Fig.9





Page 6 05 202153 B2


10. DOOR AND SOLID END PANEL INSTALLATION

- A. Hold end panel at the top center with white inner surface facing inside of the shelter. Wrap the edges of the fabric panel around the end rib.
- B. Disconnect top rail (the horizontal pipes that run from front to back along the top) from the end rib. Pull the webbing (the black strap) below the cross rail. Reattach the top cross rail to the end rib. Repeat Step B for side rails (the horizontal pipes that run from front to back along the sides of the unit, near the bend in the frame where the legs meet the roof).
- C. At the bottom, where the webbing exits the pocket on each side of end panel, pull webbing to remove the slack. Be careful not to pull the webbing through the other side of the webbing pocket.
- D. Insert the "S"- Hook on ratchet into hole on the leg bend. Insert the webbing into the spindle of the ratchet and pull tight. Wind the ratchet so that the webbing overlaps itself.
 - Position the end panel so that it is centered on the building before fully tightening the end panel.
- E. Tighten ratchets, alternating from one side to the other, until the end panel is centered and tight.


Keep Zippers closed when tightening end panels. NOTE:


WRAP END PANEL EDGES OVER AND AROUND PIPE TOWARDS INSIDE OF FRAME.

DO NOT INSERT ANY PIPES IMPORTANT! INTO THESE POCKETS.




INSIDE VIEW OF END RIB





Page 7 05 202153 B2


SIDE VIEW OF END RIB



12. INSTALLING COVER AND COVER RAILS

- **A.** Make sure cover is centered on frame. There should be an equal amount of overhang at all four corners.
- **B.** Insert the "S"- Hook on ratchet into hole on the leg bend. Insert the webbing into the spindle of the ratchet and pull tight. Wind the ratchet so that the webbing overlaps itself.
- **C.** Slide cover rails (#11105) through fabric pockets at each leg and reattach with clamps to each leg. Repeat this on other side. Push down on cover rails to tighten cover, before tightening bolts completely.
- D. Check and tighten Ratchets and Cover Rails monthly to ensure the cover is tight.

NOTE: The **ShelterLogic**® logo should be oriented as shown below.



Page 9 05 202153 B2

Abri à toit rond, 4,3 m (larg.) x 3,7 m (haut.) Guide d'assemblage



Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'entreprendre l'assemblage. Cet abri DOIT être bien ancré. CECI EST UNE STRUCTURE TEMPORAIRE, IL N'EST PAS RECOMMANDÉ D'EN FAIRE UNE STRUCTURE PERMANENTE.

Avant de commencer : Il faut 2 personnes ou plus pour le montage qui prend environ 3 heures.

Le temps de montage dépend de la longueur de votre bâtiment.

Veuillez prévoir environ 15 minutes pour chaque pied de longueur du bâtiment.



1-800-524-9970 Canada: 1-800-559-6175

ATTENTION:

Cet abri est fabriqué avec des matériaux de qualité. Il est conçu en fonction de la toile adaptée **ShelterLogic® Corp.** fournie. Les abris **ShelterLogic® Corp.** offrent de l'espace de rangement et de la protection contre les dommages causés par le soleil, la pluie légère, la sève, les excréments d'animaux ou d'oiseaux et la neige légère. Veuillez ancrer adéquatement cette structure **ShelterLogic® Corp.** Consultez le guide pour connaître les détails sur l'ancrage. Il incombe à l'utilisateur d'assurer un ancrage adéquat et de garder la toile bien tendue et exempte de neige ou de débris. Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre les détails de l'installation, les avertissements et les mises en garde avant d'entreprendre l'installation. Pour toute question, téléphonez au service à la clientèle au numéro ci-dessous. Veuillez aussi consulter la fiche de garantie se trouvant dans l'emballage.

DANGER:

Avant d'entreprendre l'installation, vérifiez tous les règlements municipaux concernant les abris temporaires. Choisissez soigneusement l'emplacement de l'abri. **DANGER:** *Tenez-vous éloigné des fils électriques.* Évitez les lignes électriques, les branches d'arbres et les autres types de structures. Avant de creuser, vérifiez la présence de tuyaux ou de fils enfouis. N'installez PAS cet abri à proximité d'un toit ou de toute autre structure pouvant laisser tomber de la neige, de la glace ou des débris. Ne suspendez AUCUN objet au toit ou aux câbles de soutien.









AVERTISSEMENT:

Risque d'incendie. Ne fumez PAS et n'utilisez AUCUN dispositif produisant des flammes (p. ex., un barbecue, un foyer, une friteuse, un fumoir ou une lanterne) à proximité de l'abri. Ne rangez PAS des liquides inflammables (essence, kérosène, propane, etc.) à proximité de l'abri. N'exposez pas le dessus ou les parois de l'abri au feu ou à toute source d'incendie.

ATTENTION:

Soyez PRUDENT au moment de monter l'armature. Portez des lunettes de sécurité durant l'installation. Boulonnez les mâts supérieurs durant l'assemblage. Prenez garde aux extrémités des mâts.

ANCRAGE ET INSTALLATION DE L'ARMATURE :

IL INCOMBE À L'UTILISATEUR D'ASSURER L'ANCRAGE ADÉQUAT DE L'ARMATURE.

ShelterLogic® Corp. n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à l'abri ou à son contenu par les catastrophes naturelles. Tout abri n'étant pas ancré solidement risque de s'envoler et de causer des dommages, ce qui n'est pas couvert par la garantie. Vérifiez périodiquement les ancrages pour assurer la stabilité de l'abri. **ShelterLogic® Corp.** ne peut être tenue responsable d'un abri qui s'envole. **REMARQUE**: La toile de l'abri peut être retirée rapidement pour être entreposée en prévision de mauvais temps. Si des vents forts ou du mauvais temps sont prévus pour votre région, nous vous recommandons d'enlever la toile de l'abri.

PIÈCES DE RECHANGE ET COMMANDES SPÉCIALES :

Des pièces de rechange et des accessoires d'origine **ShelterLogic® Corp.** sont disponibles à l'usine, notamment des nécessaires d'ancrage pour presque toute utilisation, des toiles de rechange, des ensembles de parois, des nécessaires d'aération ou d'éclairage, des pièces d'armature, des portes à glissière, etc. Tous ces articles sont expédiés directement chez vous à partir de l'usine.


QUESTIONS, RÉCLAMATIONS OU COMMANDES SPÉCIALES – LIGNE D'AIDE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE :

ÉTATS-UNIS : 1-800-524-9970 SERVICE À LA CLIENTÈLE INTERNATIONAL : 001-860-945-6442 CANADA : 1-800-559-6175

HEURES D'OUVERTURE: DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 20 H (HE), SAMEDI ET DIMANCHE DE 8 H 30 À 17 H (HE)

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

Une toile bien tendue assure une longue durée utile. Gardez toujours la toile bien tendue. Une toile desserrée accélère la détérioration du tissu. Enlevez sans attendre toute accumulation de débris sur le toit à l'aide d'un balai, d'une vadrouille ou d'un autre outil souple. Soyez très prudent au moment d'enlever la neige de la toile. Enlevez-la toujours à partir de l'extérieur de la structure. N'utilisez PAS d'outils rigides comme des râteaux ou des pelles pour enlever la neige, car ils risqueraient de perforer la toile. N'utilisez PAS de javellisants ou d'abrasifs pour nettoyer la toile. Utilisez tout simplement de l'eau savonneuse pour nettoyer la toile.



GARANTIE:

Cet abri offre une garantie limitée contre les défauts de fabrication. **ShelterLogic® Corp.** garantit à l'acheteur initial que s'il est installé et utilisé adéquatement, cet article et toutes ses pièces sont exempts de défaut de fabrication pendant une période de :


1 AN POUR LA TOILE, LES PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ ET L'ARMATURE.

La période de garantie est calculée à partir de la date d'expédition par **ShelterLogic® Corp.** pour les achats faits directement à l'usine ou de la date d'achat chez un revendeur autorisé (veuillez conserver votre reçu d'achat). Si cet article ou une de ses pièces est jugé défectueux ou qu'il est manquant au moment de la réception, **ShelterLogic® Corp.** réparera ou remplacera, à sa discrétion, toute pièce défectueuse sans frais pour l'acheteur initial. Toute pièce remplacée ou réparée demeure couverte durant le reste de la période de garantie limitée initiale. Tous les frais d'expédition sont à la charge du client. Les pièces et les composants de rechange sont expédiés contre remboursement. Veuillez conserver le matériel d'emballage initial pour l'envoi de retour. Pour les achats faits chez un marchand local, toute réclamation doit être accompagnée d'une copie du reçu initial. Après l'achat, veuillez remplir et expédier la fiche de garantie pour inscrire l'article. Veuillez consulter la fiche de garantie pour obtenir de plus amples renseignements.

Brevets Américains et brevets en instance: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

Abri à toit rond, 4,3 m (larg.) x 3,7 m (haut.) - Assemblage de l'armature

Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre TOUTES les instructions avant d'entreprendre l'assemblage. Étalez les pièces de l'armature, comme le montre l'illustration.



N° d'assemblage	N° de pièce	N° d'assemblage	N° de pièce
1	11114	11	11106
2	11113	12	11179
3	11182	13	800057
4	11112	14	11131
5	11051	15	11130
6	11102	16	11133
7	11104	17	00648
8	11005	18	800454
9	11105	19	800372
10	11107		

ATTENTION:

EN CAS DE PIÈCE MANQUANTE ET POUR TOUTE PIÈCE DE RECHANGE OU TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1.800.524.9970

CANADA 1.800.559.6175




REMARQUE: NÉCESSAIRE DE RALLONGE D'ARMATURE

L'armature de base mesure 4,3 x 6 x 3,7 m. Votre abri peut comporter davantage de nervures centrales que l'illustration de la page 12. Vous recevez une nervure additionnelle pour chaque section supplémentaire de 1,2 m. L'assemblage de l'armature de base reste le même. La taille de la toile correspondra à la longueur de l'abri.

1. TRACEZ L'EMPLACEMENT.


Avant d'assembler l'abri, vous devez choisir une surface plane et y tracer son emplacement.

- A. Piquetez l'emplacement de l'abri à l'endroit choisi. La largeur de l'emplacement doit être au moins égale à la largeur de l'abri et sa longueur, à celle de l'abri (fig. 1).
- B. Mesurez la distance en diagonale entre les coins (A et B). Cette distance doit être égale dans tous les cas. Sinon, les piquets doivent être déplacés jusqu'à ce que la largeur, la longueur et les mesures soient correctes.



2. ASSEMBLEZ LES NERVURES **D'EXTRÉMITÉ**

Assemblez les nervures d'extrémité comme le montre la fig. 2. Serrez bien tous les joints avec les fixations illustrées.




11113 11113 Fig.2 Utilisez les 11051 11051 boulons n° 11131 (5/16 x 2 3/4 po) 11182 11182

11114

3. ASSEMBLEZ LES NERVURES

Assemblez les nervures centrales comme le montre la fig. 3. Serrez bien tous les joints avec les fixations illustrées.


CENTRALES



Page 13 05 202153 B2


4. ASSEMBLEZ LES CONTREVENTEMENTS

Assemblez tous les contreventements comme le montre la fig. 4. Serrez bien tous les joints avec les fixations illustrées.



5. FIXEZ LA NERVURE AVANT AUX NERVURES CENTRALES


- A. Avec l'aide d'une autre personne, placez la nervure avant à l'emplacement piqueté.
- B. Placez la pièce ShelterLock (800372) sur le montant comme le montre la Fig. 5.
- C. À partir de l'extérieur de la nervure, insérez le boulon dans le montant, puis dans la pièce ShelterLock®.
- **D.** Alignez l'extrémité standard d'une traverse (11102) avec le boulon et logez-la dans la pièce ShelterLock[®]. Répétez ces étapes pour chacune des nervures centrales.
- E. Placez le contreventement sur la traverse. Serrez l'écrou sur le boulon.



6. FIXEZ LA NERVURE ARRIÈRE

Les traverses de la dernière nervure comportent deux extrémités standard (11104).


Fixez le contreventement entre la nervure d'extrémité et la dernière nervure centrale comme le montre la Fig. 6.



05 202153 B2

7. INSTALLEZ LA TRAVERSE SUPÉRIEURE

- A. Reliez la première traverse (11102) à la nervure avant et fixez-la avec un boulon (800454) comme le montre la Fig. 7A. Serrez ce boulon À LA MAIN.
- **B.** Reliez les traverses centrales (11102) à la première traverse. Placez-les sur les nervures centrales et fixez-les avec un boulon à tête ronde (11133) comme le montre la Fig. 7B.
- C. Installez la traverse (11104) pour compléter l'assemblage de la traverse supérieure. Fixez-la à la nervure d'extrémité avec un boulon (00648) comme le montre la Fig. 7A. **Serrez ce boulon À LA MAIN.**



8. METTEZ L'ARMATURE EN ÉQUERRE

- **A.** Placez l'armature à son emplacement définitif, dont la surface doit être aussi plane que possible.
- **B.** Mesurez la distance qui sépare les coins opposés (X et Y). **Cette distance doit être la même à 1 pouce près.**
- **C.** Assurez-vous que les sections avant et arrière de l'armature mesurent 4,3 m de largeur.

9. INSTALLEZ LES ANCRAGES À TARIÈRE

- **A.** Les ancrages doivent être placés à l'intérieur dans les coins de l'abri. Insérez un tuyau ou une tige d'acier de ¾ po dans l'œillet de la tarière et vissez l'ancrage dans le sol jusqu'à ce que l'œillet dépasse du sol de 1 ou 2 pouces, afin de pouvoir fixer l'ancrage au pied.
- **B.** Faites passer le câble fourni dans l'œillet de l'ancrage, comme le montre l'illustration. Fixez le câble avec les brides fournies.

Si le sol est trop dur, creusez un trou à l'aide d'une pelle ou d'une bêche-tarière. Option : Remplissez le trou de ciment.

Pour un ancrage dans le gravier, l'argile ou l'asphalte, ShelterLogic® recommande d'utiliser les ancrages Easy Hook™, soit un pour chaque pied de l'armature, afin d'obtenir une installation plus résistante et sécuritaire.






Fig.9





Page 15 05 202153 B2


10. INSTALLATION DES PANNEAUX DE PORTE ET DE BOUT


- A. Tenez le panneau en haut et au centre avec la partie blanche vers l'intérieur de l'abri. Entourer le bord de la toile autour de l'ossature et passez les tubes au travers de la fente déjà coupée dans la toile.
- B. Débrancher rail du haut (les tuyaux horizontaux qui vont de l'avant vers l'arrière le long du haut) de la nervure fin. Tirez sur la sangle (la sangle noire) ci-dessous la traverse. Remettez le rail traverse supérieure de la nervure fin. Répétez l'étape B pour longerons (les tuyaux horizontaux qui vont de l'avant vers l'arrière le long des côtés de l'appareil, près de la courbure dans le charpente où les jambes répondent le toit).
- C. En bas, la ou la sangle sort de la poche de chaque coté du panneau, tirez sur la sangle pour tendre le panneau. Faite bien attention de ne pas trop tirez sur la sangle pour évitez qu'elle disparaisse de l'autre coté du panneau.
- D. Insérez le crochet en "S" dans le trou du coin courbé de la jambe. Insérez la sangle dans le cliquet et tirez fort. Remontez le cliquet jusqu'à ce que la sangle s'enroule autour d'elle-même. **Positionnez le panneau de manière à ce qu'il soit bien centré sur l'abri.**
- E. Serrez les cliquets, en alternant d'un coté à l'autre, jusqu'à ce que le panneau soit bien tendu.


REMARQUE: Les glissières doivent être fermés pour l'installation.

ENVELOPPER BORDS DU PANNEAU DE FIN SUR ET AUTOUR DE TUYAUX VERS L'INTÉRIEUR DU CHARPENTE.


IMPORTANTI NE PAS METTRE DE TUBES DANS CES POCHES.







Page 16 05 202153 B2




Page 17 05 202153 B2

12. INSTALLEZ LA TOILE ET LES RAILS DE TOILE

- A. Assurez-vous de bien centrer la toile sur l'armature. La toile doit dépasser également aux quatre coins.
- **B.** Insérez le crochet en « S » du cliquet dans le trou pratiqué dans le montant recourbé. Insérez la courroie dans la bobine du cliquet et tirez sur la courroie. Actionnez le cliquet de sorte que la courroie se chevauche elle-même.
- **C.** Glissez-y les rails de toile (11105) les fourreaux en tissu à chaque pied, puis fixez-les avec une bride à chaque pied. Répétez cette étape de l'autre côté. Appuyez sur les rails de toile pour tendre la toile avant de serrer complètement les boulons.
- **D.** Vérifiez les cliquets et les rails de toile chaque mois pour vous assurer que la toile est bien tendue.

REMARQUE: Le logo ShelterLogic®

doit être orienté comme le montre l'illustration ci-dessous.



Page 18 05 202153 B2